

Wartung

Wartungsanleitung

Herstellerhinweise zur Kontrolle und Wartung von Spielgeräten im Außenbereich Wartungsintervalle für das TERRAMO-System

Anfallende Wartungsarbeiten	W	M	J
⇒ Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhandene Gegenstände (Glas, Steine, etc.) entfernen, Fallschutzbereich ggf. auffüllen.	1 x		
⇒ Fundamente und Aufständungen auf festen Sitz und Korrosion prüfen, ggf. nachbessern oder erneuern.			2 x
⇒ Standpfosten auf Fäulnis bzw. Beschädigungen prüfen, ggf. ausbessern oder erneuern.			2 x
⇒ Alle Holzteile auf Trockenrisse und Splitter prüfen, ggf. entfernen und Kanten brechen.			4 x
⇒ Alle Konstruktionsteile und Anbauteile sowie Aufstiege auf festen Sitz und Verschleiß prüfen, Schraubverbindungen anziehen und schadhafte Teile erneuern.			4 x
⇒ Abdeckkappen auf Vollständigkeit und festen Sitz prüfen. Schadhafte Teile austauschen und fehlende Kappen ersetzen.		1 x	
⇒ Seile und Netze auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen, ggf. ausbessern oder erneuern.		1 x	
⇒ Klettergriffe auf festen Sitz und Verschleiß prüfen, Schraubverbindungen nachziehen und schadhafte Teile erneuern.			4 x
⇒ Schaukellager, Schaukelketten und Einhängeelemente wie Vogelnest oder Sitze auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. schadhafte Teile erneuern.			4 x
⇒ Wasserpumpe auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen und schadhafte Teile ausbessern oder erneuern. Im Winter ist die Pumpe zu entleeren und bei Wiederinbetriebnahme zu befüllen.			4 x

W = wöchentlich	M = monatlich	J = jährlich
-----------------	---------------	--------------

Empfehlung: Die Holzteile sollten in den ersten zwei bis drei Jahren jeweils einmal pro Jahr mit Lärchen-Öl eingestrichen werden, um einen Schutz vor Spreißel-Bildung zu erhalten.

Hinweise:

Bei den o. g. Wartungsintervallen handelt es sich lediglich um Empfehlungen. Diese müssen unbedingt den jeweiligen Gegebenheiten des Standortes unter Berücksichtigung der Nutzungsintensität, der Vandalismusgefahr und des sozialen Umfeldes angepasst werden. Bitte beachten Sie darüber hinaus die Vorschriften der DIN EN 1176-7.

Bitte verwenden Sie für unsere Geräte ausschließlich Original-Ersatzteile!

.....
Telefonnummer: 0800 9564956

